

Avstånd mellan fästpunkterna vid handmontering av fisknät

Använd de här avstånden vid montering av en 60 m lång nätslinga för att få en längd på det färdiga fisknätet av 30 m på flöttelnen och 34.5 m på sänktelnen.

Om du alltid monterar maska-för-maskor delar du avstånden i kolumn 2 och 3 med antalet maskor som står i kolumn 4, gäller från 40 mm maska och mindre. Ex. 40 mm maska 39 mm/46 mm.

Maska	Flötteln	Sänkteln	Tråd
80 mm	79 mm	92 mm	1 maska
75 mm	74 mm	86 mm	1 maska
66 mm	65 mm	75 mm	1 maska
60 mm	59 mm	69 mm	1 maska
55 mm	54 mm	63 mm	1 maska
50 mm	49 mm	57 mm	1 maska
46 mm	45 mm	53 mm	1 maska
43 mm	42 mm	49 mm	1 maska
40 mm	78 mm	92 mm	2 maskor
37 mm	74 mm	86 mm	2 maskor
35 mm	69 mm	80 mm	2 maskor
33 mm	65 mm	75 mm	2 maskor
30 mm	59 mm	69 mm	2 maskor
27 mm	53 mm	62 mm	2 maskor
25 mm	49 mm	57 mm	2 maskor
23 mm	68 mm	79 mm	3 maskor
21,5 mm	64 mm	74 mm	3 maskor
20 mm	59 mm	68 mm	3 maskor
18,5 mm	55 mm	64 mm	3 maskor
17,5 mm	52 mm	60 mm	3 maskor
16,5 mm	65 mm	75 mm	4 maskor
15,5 mm	61 mm	71 mm	4 maskor